

Abbildung 1




Abbildung 2



Abbildung 3

Stellen Sie die Tageszeit ein, zu der Sie die Heizung ausschalten möchten.

1. Stellen Sie die Stunde und Minute des Tages ein, indem Sie die Plus- oder Minus-Taste unterhalb von Stunde und Minute drücken.
2. Drücken Sie die Taste AM oder PM (wenn die Uhr auf 12 Stunden eingestellt ist).
3. Stellen Sie die Dauer von 1 bis 6 Stunden ein, indem Sie die Plus- oder Minustaste unterhalb von Dauer drücken.
4. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung 1 zu aktivieren (Abb. 4). Sie können die Einstellung deaktivieren, indem Sie die Taste drücken.
5. Drücken Sie das Symbol, um zum Startbildschirm zu gelangen, oder , um zum letzten Bildschirm zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn eine zweite Einstellung gewünscht wird, drücken Sie die Taste 1, um zu einem zweiten Bildschirm mit einer 2 auf der Taste zu gelangen

Wiederholen Sie Schritte 1 bis 5, wenn Sie eine zweite Tageszeit und Dauer einstellen möchten.

HINWEIS: Bei der Auswahl einer zweiten Tageszeit dürfen sich die Uhrzeit und die Dauer NICHT mit der ersten Tageszeit und Dauer überschneiden.



Abbildung 4